

## ●音量調整

ブザー、音声ガイド、メロディの音量を設定します。

### ●ブザー音量調整操作

出ボタンと I ボタンを同時 3 秒以上押しブザー音量調整 TOP 画面を表示します。

+ (外ボタン) - (戻ボタン) 押し  
音量の調整を行います。

【ブザー音量調整 TOP 画面】



### ●音声音量調整操作

外ボタンと I ボタンを同時 3 秒以上押し音声音量調整 TOP 画面を表示します。

+ (外ボタン) - (戻ボタン) 押し  
音量の調整を行います。

【音声音量調整 TOP 画面】



### ●メロディ音量調整操作

戻ボタンと I ボタンを同時 3 秒以上押しメロディ音量調整 TOP 画面を表示します。

+ (外ボタン) - (戻ボタン) 押し  
音量の調整を行います。

【メロディ音量調整 TOP 画面】



### ◆音量設定値

表示	音量
「OFF」	OFF (音なし)
「 1」	小
「 2」	中
「 3」	大
「 4」	特大