

5. 日付切換時刻設定操作

タイムカードの段が変わる時刻を設定します。

1

上ケースを外し管理者 TOP 画面にします。(P17 参照)

2

「03」を選択し確定(退ボタン)を押します。

(例)

日付切換時刻を 5:00 に設定する場合

【管理者操作 TOP 画面】



3

+ (外ボタン)、- (戻ボタン)にて時間を選択し⇒(出ボタン)を押します。

【TOP 画面 時設定】



4

+ (外ボタン)、- (戻ボタン)にて分を選択し確定(退ボタン)を押します。



↓
管理者 TOP 画面へ