

時間表記

時間の表記（12 時間または 24 時間）を設定します。

- 1 管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔時間表記〕を押し、「12h 表記」「24h 表記」を選択します。



ブザー音量設定

- 1 管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔ブザー音量〕を押し、音量を設定します。

