

音声音量設定

- 1 管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔▼〕→〔音声音量〕を押し、音量を設定します。



時報音量設定

- 1 管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔▼〕→〔時報音量〕を押し、音量を設定します。



ライン出力から時報を吹鳴させる場合は、〔ライン〕を押します。
内蔵スピーカーから時報を吹鳴させる場合は、〔内蔵〕を押します。

⚠ 注意

内蔵スピーカーとライン出力の音量調整は同じになります。
ライン出力を使用する際は、当製品・外部スピーカーの出力音量を最小から徐々に上げて適正に調整してください。
ボリュームの調整が大きくなっていると、思わぬ大音量が出て、聴力障害の原因となります。