

# 時報メロディー

1 管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔▼〕→〔時報メロディー〕を押し、メロディーを登録します。



特記 1. SD カードに保存する時報メロディーファイルは以下の条件のファイルとなります。

項目	内容	特記事項
データフォーマット	PCM format	
ファイルフォーマット	WAV 形式	<fmt> <data> (<その他>)の順番のみ対応 ※<fmt>と<data>の間には何も入らない事。
サンプリングレート	16,000[Hz]	1 秒間に 32,000[byte]必要。
チャンネル数	1 チャンネル(モノラル)	2 チャンネル未対応 再生不可。
ビット数	16bit	
ピーク	-6.0dB 程度	左記を超えても再生可能だが、最大音量にて出力したとき、音割れが発生する場合がある。

特記 2.SD カード内のメロディーファイルの命名規則とパスは以下となります。

下記以外のファイル名・パスは受け付けられません。

【フォルダ名】

固定文字列													
T	I	M	E	P	@	C	K	_	S	O	U	N	D

【ファイル名】

固定文字列							メロディーNo.			固定文字列						
A	U	D	I	O	_	D	A	T	A	0	0	3	.	w	a	v

特記 3.更新可能なメロディーファイルは、メロディーNo.003 となります。容量は合計が 1MByte(約 32 秒)以下となります。

## 音種一括設定

1

管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔▼〕→〔▼〕→〔音種一括設定〕を押し、「音声」または「ブザー」を選択します。

