

ボタンデザイン

ボタンの形状と背景色の変更を設定します。

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔▼〕→〔▼〕→〔ボタンデザイン〕を押し、利用するボタンの形状を3種類から選択します。



背景色

画面背景色（白・黒）を設定します。

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔▼〕→〔▼〕→〔背景色〕を押し、背景色を2種類から選択します。

