

## 打刻者表示設定

打刻したときの「氏名表示」「ID表示」「シリアル表示」の有無を設定します。

1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔▼〕→〔▼〕→〔打刻表示設定〕を押し、表示方法を設定します。

氏名表示： 従業員氏名を表示します。（事前に個人マスタに登録する必要があります）

ID表示： 従業員番号を表示します。（事前に個人マスタに登録する必要があります）

シリアル表示： ICカードNo.を表示します。

