

## シフトボタン選択

出勤時の勤務区分を設定することができます。  
勤務区分は 0～99 までの間で指定することができます。  
「クラウド管理」が選択されている場合、使用できません。  
※ 初期値はなしが設定されています。



## 出退自動切換

待機画面で選択されるボタンを、指定した時刻で変更することができます。  
※ 初期値は出勤 5：00～ 退勤 12：00～に変更がされるよう設定されています。

出勤切換時刻を変更する場合

**1** 出退自動切換を選択して、〔変更〕を押します。

