

日付の変更のしかた

日付が合っていないときに日付を合わせます。

1 タイムレコーダーに「スペード黒（日付の調整設定カード）」を挿入します。




2 [次へ] ボタンを 1 回押して見出しを「日付合わせ」に合わせます。




3 西暦年・月・日を変更します

- ・ [年+] ボタンを押すと西暦年が+1 します。
- ・ [月+] ボタンを押すと月が+1 します。
- ・ [日+] ボタンを押すと日が+1 します。

例：西暦 2011 年 11 月 20 日



ボタンを押し続けると、数値を早送りします。



4 [次へ] ボタンを押します。

- ・ 入力した西暦年・月・日を登録します。

5 [次へ] ボタンを 1 回押し、[終了] ボタンを 1 回押すと、カードが排出されます。