



打刻モード変更のしかた

打刻モードを、1日に6回打刻できる設定に変更します。



初期値は4欄(4回打刻)にセットされています。


1 タイムレコーダーに「ハート白(印字欄設定カード)」を挿入します。



2 「印字欄モード」の変更をします。

- ・ [4欄] ボタンを押すと、タイムカードに4打刻印字のみが可能になります。
- ・ [6欄] ボタンを押すと、タイムカードに6打刻印字が可能になります。


例：6欄印字の画面表示



3 [次へ] ボタンを押します。

- ・ 入力した「印字欄モード」設定を登録します。

4 [終了] ボタンを押すと、カードが排出されます。



[6欄] 印字の設定を有効にした場合、タイムレコーダーにて、[I] ボタン、または[II] ボタンを押し打刻すると、タイムカードの[例外1]、または[例外2]の欄に印字が可能となります。