


マシンナンバーの変更のしかた

マシンナンバーを設定します。複数台のタイムレコーダーの導入時に、マシンナンバーが重複しないよう設定してください。



初期値は01にセットされています。

1

タイムレコーダーに「ハート赤（マシンナンバー設定カード）」を挿入します。



2

「マシンナンバー」の変更をします。

- ・[桁移動→]ボタンを押すと、変更できる桁が移動します。
- ・[入力値+]ボタンを押すと、「マシンナンバー」の入力している桁の値が+1されます。
- ・[中止]ボタンを押すと、変更されたマシンナンバーを中止し、カードが排出されます。

3

[終了]ボタンを押すと、カードが排出されます。

- ・入力した「マシンナンバー」が登録されます。

* マシンナンバーは、パソコンで表示される装置名の一部です。

「Bluetooth ペ어링操作」の後にマシンナンバーを変更した場合、パソコンでの表示が更新されるまでに時間がかかることがあります。更新されない場合は、「ProP@CK_●●」を右クリックして、[更新]ボタンをクリックしてください。

