


パソコンへの打刻データ取り込み方法……



●USB 接続操作●

USB ケーブルを PC へ接続すると、液晶の USB セグメントが点灯したら「サッと勤怠 with」でデータ受信が可能になります。

USB ケーブルを抜くと、USB セグメントは消灯します。



パソコンによっては右の画面が表示される場合もありますが、操作に影響はありませんので、そのまま進めてください。



●SD カード書込み操作●



1 SD カードを本体側面の SD カードスロットに挿入します。

2 スタートボタンを 1 秒押すと書込みが始まります。

パスワードなしの場合は、スタートボタン(●)を押すと書込みが始まります。

パスワード設定ありの場合は、スタートボタン(●)を押しパスワード入力画面でパスワードを入力後、確定(退ボタン)を押します。

<パスワード入力画面>



パスワードを忘れた場合、パスワード入力画面で出ボタン・I ボタン・II ボタンを同時に 10 秒押すことで、SD カード書込み操作パスワードをクリアし SD カードへ書込み処理を行います。

3

処理が正常終了すると正常終了画面が表示され、時計表示に戻ります。

<正常終了画面>


**4**

処理が異常終了するとエラーコードが表示され時計表示に戻ります。

表示しているエラーコードの対応は P76 からのエラーコード一覧をご参照ください。

(例) SD カードの書き込み/読み出しに失敗した

<異常終了画面>



SD カードご利用の際は以下の仕様の市販品をお使いください。

- ・ SD カードもしくは SDHC カード。
- ・ セキュリティー設定（ハードウェア暗号化対応、セキュリティー対策ソフト導入済等）がないもの。
- ・ 32GB 以下の容量のもの。



※ SD、SDHC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。