

# その他の基本設定 .....

## ●メロディテスト出力操作/メロディ更新操作



タイムレコーダーに登録されているメロディの確認、SDカードのメロディ登録をおこないます。

時刻指定のメロディ出力は「サッと勤怠 with」の時報設定でおこないます。

I ボタンとII ボタンを同時3秒以上押しメロディテスト TOP 画面を表示します。

+ (外ボタン) - (戻ボタン) を押してメロディテストかメロディ更新を選択し確定(退ボタン)を押します。

<メロディテスト TOP 画面>




<メロディ更新 TOP 画面>



### ●メロディテスト出力操作

+ (外ボタン) - (戻ボタン) を押してテストしたいメロディNo.001~003を選択後、確定(退ボタン)を押し、選択したNo.のメロディを内蔵スピーカーから出力します。

終了は Cancel (I ボタン) を押してメロディテスト TOP 画面に戻ります。



メモ

初期値

01 : WESTMINSTER (15 秒)

02 : 二つのメヌエット (10 秒)